Extension Placement Guide

G1200/G1201 - includes 6 extensions

Width Opening	What You Need	Placement
29”– 31 ½”	No extensions	
31 ½” – 34 ½”	Gate + 1 extension	-1 on one end using 5 1/8” extension tubes (f)
34 ½” – 37”	Gate + 2 extensions	-1 on each end using 5 1/8” extension tubes (f)
37” – 40”	Gate + 3 extensions	-2 on one end using 7 7/8” extension tubes (g); 1 on other end using 5 1/8” extension tubes (f)
40” – 42 ½”	Gate + 4 extensions	-2 on each end using 7 7/8” extension tubes (g)
42 ½” – 45”	Gate + 5 extensions	-3 on one end using 10 1/2” extension tubes(h); 2 on other endusing 7 7/8” extension tubes (g)
45” – 47 ½”	Gate + 6 extensions	-3 on each end using 10 1/2” extension tubes (h)

Guide de positionnement des rallonges

G1200/G1201 - comprend 6 rallonges

Largeur d'ouverture	Matériel requis	Positionnement
73,6 à 80 cm	Sans rallonges	
80 à 87,6 cm	Barrière + 1 rallonge	-1 à une extrémité en utilisant des tubes d'extension de 15,8 cm (f)
87,6 à 93,9 cm	Barrière + 2 rallonges	-1 à chaque extrémité en utilisant des tubes d'extension de 15,8 cm (f)
93,9 à 101,6 cm	Barrière + 3 rallonges	-2 à une extrémité en utilisant des tubes d'extension de 20 cm (g); 1 à une extrémité à l'aide de tubes d'extension de 15,8 cm (f)
101,6 à 107,9 cm	Barrière + 4 rallonges	-2 à chaque extrémité en utilisant des tubes d'extension de 20 cm (g)
107,9 à 114 cm	Barrière + 5 rallonges	-3 à une extrémité en utilisant des tubes d'extension de 26,6 cm (h); 2 à l'autre extrémité à l'aide de tubes d'extension de 20 cm (g)
114 à 120,6 cm	Barrière + 6 rallonges	-3 à chaque extrémité en utilisant des tubes d'extension de 26,6 cm (h)

Guía de colocación de las extensiones

G1200/G1201 - incluyen 6 extensiones

Ancho de la abertura	Lo que usted necesita	Colocación
29”– 31 ½”	Sin extensiones	
31 ½” – 34 ½”	Reja + 1 extensión	-1 en un extremo con tubos de extensión de 5 1/8” (f)
34 ½” – 37”	Reja + 2 extensiones	-1 en cada extremo usando tubos de extensión de 5 1/8” (f)
37” – 40”	Reja + 3 extensiones	-2 en un extremo usando tubos de extensión de 7 7/8” (g); 1 en el otro extremo usando tubos de extensión de 5 1/8” (f)
40” – 42 ½”	Reja + 4 extensiones	-2 en cada extremo usando tubos de extensión de 7 7/8” (g)
42 ½” – 45”	Reja + 5 extensiones	-3 en un extremo usando tubos de extensión de 10 1/2” (h); 2 en el otro extremo usando tubos de extensión de 7 7/8” (g)
45” – 47 ½”	Reja + 6 extensiones	-3 en cada extremo usando tubos de extensión de 10 1/2” (h)

KidCo®

1013 Technology Way, Libertyville, IL 60048
800.553.5529
www.kidco.com

USER GUIDE
GUIDE D'UTILISATION
GUÍA DEL USUARIO



KidCo®


Extra Tall and Wide
Auto Close Gateway®


PRESSURE MOUNT INSTALLATION

Fits openings 29” – 47.5”
Pour des ouvertures de 73.6 à 119.3 cm
Para aberturas de 29” a 47.5"

Parts list

A Top Spindle (2)
B Spindle Housing (4)
C Bottom Spindle (2)
D Upper Extension Housing (6)
E Lower Extension Housing (6)
F Extension Tube-5 1/8” (4)
G Extension Tube-7 7/8” (4)
H Extension Tube-10 1/2” (4)
I Extension Bar (6)
J Hinge
K Hold button
L Release button
M Magnets





Extra Tall and Wide G1200/G1201 Auto Close Gateway®	Precio	G1200	G1201
A Eje superior	$2.00		
B Cubierta para pivotes (4)	$2.00		
C Eje inferior	$2.00		
D Cubierta de extensión superior	$2.00		
E Cubierta de extensión inferior	$2.00		
F Tubo de extensión-5 1/8” (2)	$2.00		
G Tubo de extensión-7 7/8” (2)	$2.00		
H Tubo de extensión-10 ½” (2)	$2.00		
I Barra de extensión	$7.00		

MÉTODO DE PAGO

Por favor no envíe dinero en efectivo

❏ Cheque/Giro postal adjunto (pagadero a: KidCo, Inc.)

❏ VISA (13 ó 16 dígitos) ❏ Mastercard (16 dígitos)

Número de la tarjeta de crédito

Mes Año

Fecha de vencimiento (requerida)

Firma del portador de la tarjeta — Fecha

Por favor escriba en letras de molde el nombre del portador de la tarjeta

Nombre — N.º telefónico diurno

Domicilio residencial — Unidad

Ciudad — Estado — Código postal

KidCo®
1013 Technology Way
Libertyville, IL 60048-5349

CARGOS POR ENVÍO Y MANEJO
Si el pedido incluye tubos de extensión, barras o pivotes, añada $8.00.
Para todos los demás pedidos, añada $5.00.

Cantidad del pedido $ ________
Envío y manejo $ ________
Total **$** ________


Installation


1 The gate must be installed in a structurally sound opening. Never install between two railings or two stair posts. Ensure mounting surface (wall, doorframe, etc.) is strong, rigid and is smooth, clean and grease free. If mounting onto brick, drywall or other surfaces, an optional gate installation kit, wooden board mounted to the surface or additional hardware may be necessary to provide a solid, smooth surface. Measure opening to determine if extensions are needed. Correct width will be reached by adjusting all 4 corner spindles. Each spindle adjusts individually and may be extended to varying lengths (up to 1 ¾" each) to allow for molding, uneven walls, etc. This gate can be used in a closed doorway. Never use gate at top of stairs

2 **Spindle attachment is different when using extensions and when not using extensions.** If no extension/s are used, slide top spindles (a) and bottom spindles (c) into spindle housing end (b). Push assembly into gate corners.

3 If using extension/s (see Extension Placement Guide) insert square extension tubes (f) into gate ends. Connect extension bar (g) to one upper extension housing (d) and one lower extension housing (e). Push assembly over extension tubes. There should be no metal showing from extension tubes. It may be necessary to apply pressure to tubes to ensure they are fully inserted into gate ends. Slide top spindles (a) and bottom spindles (c) into extension tubes.







Extra Tall and Wide G1200/G1201 Auto Close Gateway®	Price	G1200	G1201
A Top Spindle	$2.00		
B Spindle Housing (4)	$2.00		
C Bottom Spindle	$2.00		
D Upper Extension Housing	$2.00		
E Lower Extension Housing	$2.00		
F Extension Tube-5 1/8" (2)	$2.00		
G Extension Tube-7 7/8" (2)	$2.00		
H Extension Tube-10 1/2" (2)	$2.00		
I Extension Bar	$7.00		

METHOD OF PAYMENT

Please do not send cash

❑ Check/Money Order enclosed (payable to: KidCo, Inc.)

❑ VISA (13 or 16 digits) ❑ Mastercard (16 digits)

Credit card account number ____ Mo __ Yr __ Expiration date (required)

Signature of cardholder ____ Date ____

Please print name of cardholder ____

Name ____ Daytime phone number ____

Street address ____ Unit ____


City ____ State ____ Zip ____

KidCo®
1013 Technology Way
Libertyville, IL 60048-5349


SHIPPING AND HANDLING CHARGES
If order includes extension tubes, bars or spindles add $8.00
All others add $5.00

Order amount $ ____
Shipping & handling $ ____
Total $ ____


7 Close walk through door so it is aligned directly above bottom gate rail. Pull out top spindle (a) on the hinge side (j) until it touches mounting surface. Tighten handwheel TOWARD GATE FRAME.




8 Pull out top spindle (a) on handle side until it touches mounting surface and tighten handwheel TOWARD GATE FRAME. Take turns tightening both top spindles until tension is reached and the distance between the handle and frame is 1/32".




9 To Open Gate: Pull back release button (l) on handle. Lift gate door and swing open.






10 Para cerrar la reja: La puerta de acceso se cerrará automáticamente y se reactivará la traba. Pruebe la puerta de la reja desde ambas direcciones. Si la reja está alineada apropiadamente la puerta se cerrará de manera automática, lo cual se confirma cuando se escucha un "clic". Si cierra de un lado pero no del otro, significa que la reja está inclinada hacia el lado por donde NO cierra. Cuando éste sea el caso, afloje los ejes superiores y enderezca la reja al nivel de la puerta, apriete los ejes y vuelva a probar. Continúe probando hasta que la puerta de la reja se cierre automáticamente desde ambos lados. Ahora la puerta está funcionando adecuadamente.




11 Pulsador para mantener la reja abierta (k): Este pulsador se encuentra a la mitad de la parte superior de la bisagra. Al presionarlo mientras la puerta se encuentra en posición totalmente abierta, la puerta se mantendrá abierta hasta que se presione para cerrarla.




12 **Instalación:** KidCo tiene disponibles pivotes Y OPCIONALES (Modelo GY-1) para asistir en la instalación cuando la superficie de montaje tiene un balaustre redondo. Estos ejes se usan en lugar de los que se incluyen con la reja básica. Se pueden pedir en una concesionaria KidCo de su localidad o directamente de KidCo. Retire la ruedecilla de la tuerca del pivote de la reja, e instálela en la tuerca del pivote en Y antes de instalar el pivote en Y en el extremo de la reja.


List des pièces

A Axe supérieur (2)
B Boîtier d'axe (4)
C Axe inférieur (2)
D Boîtier d'extension supérieur (6)
E Boîtier d'extension inférieur (6)
F Tube d'extension – 13 cm (4)
G Tube d'extension – 20 cm (4)
H Tube d'extension – 26,6 cm (4)
I Barre d'extension (6)
J Charnière
K Bouton de maintien en position ouverte
L Bouton de libération
M Aimants






4 Si es necesario usar tubos de extensión cuadrados, no deben usarse las cubiertas para pivotes. Si se insertaron cubiertas, quítelas con un destornillador.



5 Centre la reja en la abertura con el riel inferior descansando en el piso. El espacio en cada lado debe ser igual. IMPORTANTE: La reja debe estar nivelada y recta, desde arriba hacia abajo, puesto que de lo contrario la puerta de cierre automático de la reja no funcionará correctamente.




6 Hale hacia afuera los dos pivotes inferiores (c) hasta que toquen la superficie de montaje y descansen sobre la moldura del piso (si es aplicable). Apriete las ruedecillas HACIA EL MARCO DE LA REJA al máximo valor posible. Cada eje se ajusta individualmente y se puede extender a varias longitudes para adaptarse a las molduras, paredes irregulares, etc.

Installation


1 La barrière doit être installée dans une ouverture structurellement solide. Ne jamais l'installer entre deux rampes ou montants d'escalier. S'assurer que la surface de fixation (mur, embrasure de porte, etc.) est solide, rigide et lisse, propre et sans graisse. Si l'installation se fait sur de la brique, une cloison sèche ou d'autres surfaces, un ensemble d'installation de barrière en option, une planche en bois fixée à la surface ou une visserie supplémentaire pourra être nécessaire pour donner une surface lisse et solide. Mesurer l'ouverture pour déterminer si des rallonges sont nécessaires. La largeur correcte sera atteinte en ajustant les 4 axes de coin. Chaque axe se règle individuellement à des largeurs diverses (4,4 cm max.) en fonction des moulures, irrégularités des murs, etc. Cette barrière peut être utilisée dans une embrasure de porte fermée. Ne jamais installer la barrière au haut d'un escalier.



2 **La fixation des axes est différente selon que l'on utilise des rallonges ou non.** Si aucune rallonge n'est utilisée, glisser les axes supérieurs (a) et inférieurs (c) dans l'extrémité du boîtier qui leur est réservée (b). Pousser l'ensemble dans les coins de la barrière.



3 Si une ou des rallonges sont utilisées (cf. Guide de mise en place des rallonges), insérer les tubes d'extension carrés (f) dans les extrémités de la barrière. Connecter la barre d'extension (g) à un boîtier d'extension supérieur (d) et un boîtier d'extension inférieur (e). Pousser l'ensemble sur les tubes d'extension. Aucune partie métallique ne doit dépasser des tubes d'extension. Il faudra peut-être appuyer sur les tubes pour garantir leur insertion complète dans les extrémités de la barrière. Glisser les axes supérieurs (a) et inférieurs (c) dans les tubes d'extension.



Información importante

SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSÉRVELAS PARA SU REFERENCIA FUTURA

La reja está diseñada para niños de 6 a 24 meses de edad. Debido a que cada niño desarrolla destrezas a diferentes edades, estos parámetros se deben ajustar al desarrollo particular de su hijo.

Cuando se instala de acuerdo con las instrucciones, entre dos superficies limpias y estructuralmente sólidas, esta reja cumple con las normas ASTM aplicables.


⚠ADVERTENCIA

- Diseñada para usarse con niños de 6 a 24 meses de edad.
- Revise la estabilidad de la reja y apriete regularmente todo el herraje y los accesorios de montaje.
- Para evitar una lesión grave o la muerte, instale con seguridad la reja o el corral y úselos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Nunca use estos productos para un niño que se pueda subir a ellos o abrir la reja o el corral.
- Nunca use la reja si su altura es menor que 3/4 partes de la estatura del niño.
- No use la reja si alguna de sus partes falta o está rota.
- El producto no necesariamente evitará todos los accidentes. Nunca deje al niño desatendido.
- Use sólo piezas de repuesto de KidCo®.
- Nunca permita que el niño se suba o se columpie en la reja.
- Use la reja sólo con el mecanismo de cierre firmemente asegurado.
- Nunca use la reja en la parte superior de las escaleras.
- No use la reja si alguna de sus piezas está dañada.
- Nunca se pase sobre la reja.
- Nunca cuelgue ni amarre juguetes u otros objetos a ninguna parte de la reja.


Mantenimiento

Ninguna pieza de la reja requiere lubricación. Limpie con agua jabonosa tibia o con un paño húmedo. No use limpiadores abrasivos ni blanqueador. Una vez instalada la reja se debe revisar periódicamente para asegurar un ajuste firme y seguro y mantenerla funcionando adecuadamente.


7 Refermer le portail pour qu'il soit directement aligné au-dessus du rail de barrière inférieur. Tirer sur l'axe supérieur (a) côté charnière (j) jusqu'à ce qu'il touche la surface de fixation. Serrer le volant VERS LE CADRE DE LA BARRIÈRE.




8 Sortir l'axe supérieur (a) en tirant côté poignée, jusqu'à ce qu'il touche la surface de fixation et serrer le volant VERS LE CADRE DE LA BARRIÈRE. Serrer tour à tour les deux axes supérieurs jusqu'à ce que la tension soit atteinte et que la distance entre la poignée et le cadre soit de 0,8 mm.




9 Pour ouvrir la barrière : tirer sur le bouton de libération (l) sur la poignée. Soulever le portail et ouvrir.






10 Pour fermer la barrière : le portail se referme automatiquement et le verrou se réenclenche. Tester la barrière dans les deux directions. Si la barrière est correctement alignée, le portail se refermera automatiquement, ce qui sera, confirmé par un déclic audible. S'il se ferme d'un côté mais pas de l'autre, cela veut dire que la barrière est inclinée vers le côté à partir duquel elle ne se ferme PAS. Si c'est le cas, desserrer les axes supérieurs et redresser la barrière dans l'embrasure de porte; resserrer les axes et tester à nouveau. Continuer à tester jusqu'à ce que le portail se ferme automatiquement des deux côtés. Maintenant, la barrière fonctionne correctement.




11 Bouton de maintien en position ouverte (k)-Ce bouton se trouve au milieu du haut de la charnière. En appuyant dessus lorsque la porte est en position ouverte au maximum, celle-ci restera ouverte jusqu'à ce qu'on la ferme en la poussant.




12 Aide d'installation – KidCo propose des axes EN OPTION (modèle GY-1) pour faciliter l'installation lorsque la surface de fixation a un balustre arrondi. Ces axes remplacent ceux qui sont fournis avec la barrière de base. Ils se commandent auprès d'un revendeur KidCo ou directement auprès de KidCo. Enlever le volant de l'écrou d'axe de la barrière et l'attacher à l'écrou d'axe en Y avant d'installer l'axe en Y dans l'extrémité de la barrière.


Lista de piezas

A Eje superior (2)
B Cubierta para pivotes (4)
C Eje inferior (2)
D Cubierta de extensión superior (6)
E Cubierta de extensión inferior (6)
F Tubo de extensión-5 1/8” (4)
G Tubo de extensión-7 7/8” (4)
H Tubo de extensión-10 1/2” (4)
I Barra de extensión (6)
J Bisagra
K Pulsador para mantener la reja abierta
L Pulsador de liberación
M Imanes






4 Les boîtiers d'axe ne sont pas utilisés si des tubes d'extension carrés sont requis. Si les boîtiers ont été insérés, les retirer avec un tournevis.



5 Centrer la barrière dans l'ouverture, avec le rail inférieur en appui par terre. Les espaces de chaque côté doivent être de longueur identique. IMPORTANT : La barrière doit être installée de niveau et au carré sur la hauteur et sur la largeur, sinon sa porte à fermeture automatique ne fonctionnera pas correctement.



6 Tirer vers l'extérieur sur les deux axes inférieurs (c) jusqu'à ce qu'ils touchent la surface de montage et reposent sur le haut de la moulure du plancher (le cas échéant). Serrer les volants VERS LE CADRE DE LA BARRIÈRE le plus possible. Chaque axe se règle individuellement à des largeurs diverses en fonction des moulures, irrégularités des murs, etc.


Instalación


1 La reja se debe instalar en una abertura estructuralmente sólida. Nunca la instale entre dos rieles ni entre dos postes de escaleras. Asegúrese de que la superficie de montaje (pared, marco de la puerta, etc.) sea fuerte, rígida y lisa, limpia y sin grasa. Si se va a montar sobre ladrillo, muro seco u otras superficies, es posible que sea necesario un juego opcional de instalación de la reja, una tabla de madera montada en la superficie o herraje adicional para proporcionar una superficie sólida y lisa. Mida la abertura para determinar si se necesitan extensiones.
El ancho correcto se puede lograr ajustando los 4 ejes de las esquinas. Cada eje se ajusta individualmente y se puede extender a varias longitudes (hasta 1 ¾" cada uno) para adaptarse a las molduras, paredes irregulares, etc. Esta reja se puede usar en un pasillo cerrado. Nunca use la reja en la parte superior de las escaleras.

2 La instalación del eje es diferente cuando se usan extensiones y cuando no se las usa. Si no se usan extensiones, deslice los ejes superiores (a) y los ejes inferiores (c) en el extremo de la caja del eje (b). Presione el conjunto en las esquinas de la reja.

3 Si se usa una o más extensiones (consulte la Guía de colocación de extensiones), inserte los tubos de extensión cuadrados (f) en los extremos de la reja. Conecte la barra de extensión (g) en una cubierta de extensión superior (d) y en una cubierta de extensión inferior (e). Presione el conjunto sobre los tubos de extensión. No se debe ver ninguna porción de metal de los tubos de extensión. Es posible que sea necesario aplicar presión a los tubos para asegurarse de que queden bien insertados en los extremos de la reja. Deslice los ejes superiores (a) y los ejes inferiores (c) en los tubos de extensión.







Informations importantes

SUIVRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER À TITRE DE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Cette barrière de sécurité a été conçue pour les enfants âgés de 6 à 24 mois. Comme les facultés de chaque enfant se développent à des âges différents, ces paramètres devront être surveillés en fonction du développement de votre propre enfant.

Lors d'une installation conforme aux instructions, entre deux surfaces propres et adéquates sur le plan structurel, cette barrière est conforme aux normes de l'ASTM.


⚠ AVERTISSEMENT

- Prévue pour les enfants âgés de 6 mois à 24 mois
- Vérifier la stabilité de la barrière et resserrer régulièrement toute la visserie et les supports
- Pour éviter les blessures graves ou la mort, installer solidement la barrière ou l'enclos et utiliser conformément aux instructions du fabricant
- Ne jamais utiliser avec un enfant capable de grimper par-dessus la barrière ou l'enclos ou de les déloger ou les ouvrir
- Ne jamais utiliser si la barrière mesure moins des ¾ de la hauteur de l'enfant
- Ne pas utiliser si une pièce de la barrière est cassée ou manquante
- Le produit n'évitera pas nécessairement tous les accidents. Ne jamais laisser un enfant sans surveillance
- Utiliser uniquement les pièces proposées par KidCo®
- Ne jamais laisser un enfant grimper ou se balancer sur la barrière
- Utiliser uniquement avec le mécanisme de verrouillage bien enclenché
- Ne jamais utiliser la barrière en haut d'un escalier
- Cesser d'utiliser si une pièce de la barrière est endommagée
- Ne jamais grimper sur la barrière
- Ne jamais suspendre ni attacher de jouets, etc., sur quelque partie de la barrière que ce soit


Maintenance

Aucune pièce de la barrière n'exige de lubrification. Nettoyer avec de l'eau chaude et du savon ou avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou un agent blanchissant. Une fois installée, la barrière doit être périodiquement vérifiée pour s'assurer de son ajustement sûr et de son bon fonctionnement.


7 Cierre la puerta de acceso de manera que quede alineada directamente sobre el riel inferior de la reja. Retire el eje superior (a) del lado de la bisagra (j) hasta que toque la superficie de montaje. Apriete la ruedecilla HACIA EL MARCO DE LA REJA




8 Saque el eje superior (a) del lado del asa hasta que toque la superficie de montaje y apriete la ruedecilla HACIA EL BASTIDOR DE LA REJA. Apriete ambos ejes superiores, de manera alterna, hasta que queden apretados y la distancia entre el asa y el bastidor de la reja sea de 1/32".




9 Para abrir la reja: Jale hacia atrás el pulsador de liberación (l) del asa. Levante la puerta de la reja y ábrala.






10 To Close Gate: The walk through door will automatically close by itself and the lock will re-engage. Test the gate door from both directions. If the gate is lined up properly the door will close automatically, confirmed with an audible "click". If it closes from one side and not the other, it means that the gate is tilted towards the side that it will NOT close from. When this is the case, loosen the top spindles and straighten the gate in the doorway; tighten the spindles and test again. Continue to test until gate door automatically closes from both sides. Now the gate is in proper working order.



11 Hold Open Button (k) - This button is located in the middle of the hinge top. By pressing down on it while the door is in its most open position, it will hold the door open until it is pushed closed.



12 Installation Aid - KidCo has available OPTIONAL Y-Spindles (model GY-1) to assist in installation when the mounting surface has a round baluster. These spindles are used in place of the spindles included with the basic gate. They may be ordered through a local KidCo dealer or direct from KidCo. Remove handwheel from gate spindle nut and attach to Y spindle nut before installing Y spindle into gate end.

KidCo® Limited Warranty

Your KidCo product is warranted to be free from manufacturing defects for a period of one year from date of purchase under normal non commercial use and in compliance with the operating instructions. This warranty extends only to the original retail purchaser and is only valid when supplied with proof of purchase. KidCo will either repair, or at our option replace, free of charge, any parts necessary to correct defects in material or workmanship during the warranty period. This warranty is complete and exclusive. The warranty expressly disclaims liability for incidental, special and consequential damages of any nature. Any implied warranty arising by operation of law shall be limited in operation to the terms of this warranty. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

Should Repair Or Parts Be Necessary

Should a repair be needed during the warranty period, ship the gate in the original carton or similar protective container (check any retail store or purchase from UPS) and send freight prepaid (we suggest UPS) to: **KidCo Inc., 1013 Technology Way, Libertyville, IL 60048-5349**. Include a note with your return address, day-time telephone number, and specify what is wrong with the product. Repairs can normally be made within 48 hours after receipt at KidCo. For additional information CALL our customer service department at **(800) 553-5529**.

Garantie Limitée KidCo®

Votre produit KidCo est garantit contre tout défaut de fabrication pendant une période d'un an à partir de la date d'achat dans des conditions normales d'utilisation non commerciale et conforme au mode d'emploi. Cette garantie est uniquement accordée à l'acheteur d'origine chez un revendeur et elle est uniquement valable pour toute réclamation accompagnée d'un justificatif d'achat. KidCo réparera ou, à sa discrétion, remplacera gratuitement toute pièce nécessaire pour corriger les vices de matériel ou de fabrication durant la période de garantie. Cette garantie est complète et exclusive. Par cette garantie, KidCo rejette expressément toute responsabilité vis-à-vis de dommages accessoires, spéciaux et indirects, quelle qu'en soit la nature. Toute garantie tacite par effet de la loi se limitera aux termes de cette garantie. Certaines provinces n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects en rapport avec la durée d'une garantie tacite, il est possible que ce qui précède ne vous concerne pas. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez d'autres droits, variables d'une province à l'autre.

Pour toute réparation ou pièce nécessaire


Si une réparation s'avère nécessaire durant la période de garantie, expédiez la barrière de sécurité dans son carton d'origine ou une boîte de protection similaire (disponible auprès d'un revendeur ou vendue par UPS) et envoyez en fret payé d'avance (UPS suggéré) à: **KidCo Inc., 1013 Technology Way, Libertyville, IL 60048-5349**. Incluez une note mentionnant vos adresse de retour et numéro de téléphone, et décrivez la nature du problème. Les réparations sont normalement effectuées sous 48 heures après réception par KidCo. Pour plus d'informations, REJOIGNEZ notre service clientèle au **(800) 553-5529**.

Garantía Limitada de KidCo®


Se garantiza que su producto KidCo estará libre de defectos de fabricación por un período de un año a partir de la fecha de compra bajo condiciones de uso normales y no comerciales y si se cumple con las instrucciones de operación. Esta garantía se extiende sólo al comprador minorista original y sólo es válida cuando se proporciona con un comprobante de compra. KidCo gratuitamente reparará o reemplazará, a su opción, cualquier pieza necesaria para corregir los defectos en los materiales o la mano de obra durante el período de la garantía. Esta garantía es completa y exclusiva. La garantía expresamente renuncia a la responsabilidad por daños incidentales, especiales y resultantes de cualquier naturaleza. Cualquier garantía implícita que surja del ministerio de la ley estará limitada en aplicación a los términos de esta garantía. Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños incidentales o resultantes ni las limitaciones en la duración de una garantía implícita, de manera que lo antedicho puede no aplicar a usted. Esta garantía le confiere derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos dependiendo del estado en donde resida.

Si se requiere reparación o piezas


Si se requiere la reparación de la reja durante el período de la garantía, empáquela en su caja original o en un recipiente protector similar (puede conseguir uno en alguna tienda minorista o cómprelo en UPS) y envíela con porte prepagado (sugerimos UPS) a: **KidCo Inc., 1013 Technology Way, Libertyville, IL 60048-5349.** Incluya una nota que contenga la dirección de devolución, un número telefónico de contacto durante el día y especifique cuál es el problema con el producto. Normalmente las reparaciones se hacen en el transcurso de 48 horas después de que el producto se recibe en KidCo. Si desea información adicional LLAME a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al teléfono **(800) 553-5529**.



4 Spindle housings are not used if square extension tubes are required. If the housings have been inserted, remove with a screwdriver.



5 Center the gate in opening with bottom rail resting on floor. Gaps on each side should be equal. IMPORTANT: The gate must be level and straight up and down, otherwise the gate's self closing door will not function properly.



6 Pull out the two bottom spindles (c) until they touch the mounting surface and rest on top of floor molding (if applicable). Tighten handwheels TOWARD GATE FRAME as tightly as possible. Each spindle adjusts individually and may be extended to varying lengths to allow for molding, uneven walls, etc.

Extra Tall and Wide G1200/G1201 Auto Close Gateway®	Prix	G1200	G1201
A Axe supérieur	$2.00		
B Boîtier d'axe (4)	$2.00		
C Axe inférieur	$2.00		
D Boîtier d'extension supérieur	$2.00		
E Boîtier d'extension inférieur	$2.00		
F Tube d'extension – 13 cm (2)	$2.00		
G Tube d'extension – 20 cm (2)	$2.00		
H Tube d'extension – 26,6 cm (2)	$2.00		
I Barre d'extension	$7.00		

MODE DE PAIEMENT *Prière de ne pas envoyer de paiement en espèces*

❏ Chèque ou mandat ci-joint (à l'ordre de : KidCo, Inc).

❏ VISA (13 ou 16 chiffres) ❏ Mastercard (16 chiffres)

Numéro de carte de crédit — Mo. An. Date d'expiration (obligatoire)

Signature du titulaire de la carte — Date

Indiquer le nom du titulaire en toutes lettres

Nom — Numéro de téléphone (jour)

Adresse — No d'appart.

Ville — Province — Code postal

KidCo®
1013 Technology Way
Libertyville, IL 60048-5349

FRAIS DE PORT ET MANUTENTION
Si la commande inclut des tubes d'extension, des barres ou des axes, ajouter 8 $US.
Toutes les autres commandes, ajouter 5 $US.

Montant de la commande $ ______ U.S.
Port et manutention $ ______ U.S.
Total $ ______ U.S.

Important Information

FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE

This gate is designed for children from 6 months to 24 months. Since each child's skills develop at different ages, these parameters should be monitored against your child's own development.

When installed in as instructed, between two clean, structurally sound surfaces, this gate conforms to applicable ASTM standards.

⚠ WARNING

- Intended for use with children from 6 months through 24 months
- Check the stability of the gate and tighten all hardware and mountings regularly
- To prevent serious injury or death, securely install gate or enclosure and use according to manufacturer's instructions
- Never use with a child able to climb over or dislodge/open the gate or enclosure
- Never use if gate is less than ¾ of child's height
- Do not use if any part of the gate is broken or missing
- This product will not necessarily prevent all accidents. Never leave child unattended
- Use only spare parts available from KidCo®
- Never allow child to climb or swing on gate
- Use only with the locking/latching mechanism securely engaged
- Never use gate at top of stairs
- Discontinue use if any part of the gate is damaged
- Never climb over the gate
- Never hang or tie toys, etc, to any part of the gate

Maintenance

No part of the gate requires lubrication. Clean using warm, soapy water or a damp cloth. Do not use abrasive cleaners or bleach. Once installed the gate should be checked periodically to ensure a safe and secure fit and to maintain proper working order.